2025/12/03 22:00 1/2 Startseite Webinterface

Startseite Webinterface



Knöpfe

Blinken

Bei mehreren Netzern im Netzwerk kann es sinnvoll sein, den Netzer in den Blinkmodus zu versetzen. Dabei werden beide RJ45-LEDs im Sekundentakt gleichzeitig ein- und ausgeschaltet.

Neustart

Der Netzer wird heruntergefahren und anschliessend neu gestartet. Der Bootloader wird nicht aktiviert.

Zurücksetzen auf Werkseinstellungen

Der Netzer wird heruntergefahren und anschliessend neu gestartet. Der Bootloader wird nicht aktiviert. Kurz nach dem Neustart werden alle Einstellungen auf Werkseinstellungen zurückgesetzt.

Ausschalten

Der Netzer wird heruntergefahren und verbleibt dann im Power-Down bzw. Sleep-Modus. D.h. auch in diesem Modus verbraucht er weiterhin Strom wenn auch weitaus weniger als im Normalbetrieb. Ein Impuls am Reseteingang startet den Netzer neu.

From:

http://www.mobacon.de/dokuwiki/ - MoBaCon

Permanent link:

http://www.mobacon.de/dokuwiki/doku.php?id=de:netzer:startpage&rev=1321277493



