

ACHTUNG! Diese Seite wird nicht mehr länger gepflegt.
Wechselt auf die englischsprachige Seite für eine aktuelle
Anleitung (Link unten links).

Firmwareupdates

Der Netzer verfügt über einen Bootloader, der Updates über das Netzwerk ermöglicht (mittels TFTP). Es wird also kein spezieller Programmieradapter benötigt.

Die Firmware des Netzers wird ständig weiterentwickelt. Neue Features kommen hinzu und Fehler werden beseitigt. Diese Updates werden in Form von Images veröffentlicht.

Es sind zwei Bootloader im Gebrauch, die sich grundlegend unterscheiden.

- **Bootloader 2** erwarten als Image ein sogenanntes Intel-Hex-File. Diese Files werden hier zum Download angeboten.
- **Bootloader 4** erwartet Binärdateien mit proprietärem Aufbau. Durch den speziellen Aufbau können auf diesen Netzer nur Images von MoBaCon aufgespielt werden. Diese Files werden hier nicht zum Download angeboten. Sie werden per E-Mail an MoBaCon-Kunden verteilt.

From:

<http://mobacon.de/wiki/> - MoBaCon Wiki

Permanent link:

<http://mobacon.de/wiki/doku.php/de/netzer/fwupdates>

Last update: **2014/02/09 13:32**

