2025/12/03 21:39 1/2 Anleitung

Anleitung

Konkrete Anwendungsfälle

- Wie beginnen?
- Wie mit Netzer verbinden?
- Anschluss eines Modellbau-Servos
- Dimmen eines 230 V-Verbrauchers
- Anschluss eines S88-Busses
- Verbindung mit der Hausautomatisierung FHEM

Firmware-Projekte

Ab Version 1.5 werden mehrere Projekte unterschieden. Die Projekte werden aus einer gemeinsamen Codebasis und projektspezifischem Code erstellt.

In der Version 1.5 existieren folgende Projekte:

Name	Beschreibung
IO	Dieses Projekt enthält die bekannten Eigenschaften des Netzers aus vorangegangen Versionen. Nicht mehr enthalten ist die SPI Slave-Funktionalität.
SPISlave	Dieses Projekt enthält die SPI Slave-Funktionalität.
erase_eeprom	Dieses Projekt löscht das Netzer EEPROM.
print_eeprom	Einfaches Kommandozeilen-Programm zum Überprüfen und Löschen des EEPROM-Inhalts.

Projektübergreifende Themen

- Leistungspakete & Downloads
- Pinbelegung des Netzers
- Neue Firmware aufspielen
- Zurücksetzen auf Werkseinstellungen
- Zugangskontrolle
- Startseite Webinterface
- Netzwerkeinstellungen
- Beschreibung der Kommandoschnittstelle

From:

http://www.mobacon.de/dokuwiki/ - MoBaCon

Permanent link:

http://www.mobacon.de/dokuwiki/doku.php?id=de:netzer:user&rev=141234080

Last update: 2025/06/11 20:43

