

Anleitung

Konkrete Anwendungsfälle

- [Wie beginnen?](#)
- [Wie mit Netzer verbinden?](#)
- [Anschluss eines Modellbau-Servos](#)
- [Dimmen eines 230 V-Verbrauchers](#)
- [Anschluss eines S88-Busses](#)
- [Verbindung mit der Hausautomatisierung FHEM](#)

Firmware-Projekte

Ab Version 1.5 werden mehrere Projekte unterschieden. Die Projekte werden aus einer gemeinsamen Codebasis und projektspezifischem Code erstellt.

In der Version 1.5 existieren folgende Projekte:

Name	Beschreibung
IO	Dieses Projekt enthält die bekannten Eigenschaften des Netzers aus vorangegangenen Versionen. Nicht mehr enthalten ist die SPI Slave -Funktionalität.
SPISlave	Dieses Projekt enthält die SPI Slave -Funktionalität.
erase_eeprom	Dieses Projekt löscht das Netzer EEPROM.
print_eeprom	Einfaches Kommandozeilen-Programm zum Überprüfen und Löschen des EEPROM-Inhalts.

Projektübergreifende Themen

- [Leistungspakete & Downloads](#)
- [Pinbelegung des Netzers](#)
- [Neue Firmware aufspielen](#)
- [Zurücksetzen auf Werkseinstellungen](#)
- [Zugangskontrolle](#)
- [Startseite Webinterface](#)
- [Netzwerkeinstellungen](#)
- [Beschreibung der Kommandoschnittstelle](#)

From:
<http://www.mobacon.de/dokuwiki/> - **MoBaCon**

Permanent link:
<http://www.mobacon.de/dokuwiki/doku.php?id=de:netzer:user&rev=1412340801>

Last update: **2025/06/11 20:43**



