2025/12/03 22:01 1/3 Bootloader Version 3 / 4

# **Bootloader Version 3**

Alle ausgelieferten Netzer verfügten bisher über den Bootloader in der Version 2.

Dieser Bootloader nahm per TFTP Standard Intel-Hex-Files entgegen.

Die neue Version 3 des Bootloaders erwartet anstatt Intel-Hex-Files Dateien (verschlüsselte) Binärdateien mit proprietärem Aufbau.



Es ist nicht möglich, mit Bootloader Version 3 eigene Images zu erzeugen und aufzuspielen.

Der Vorteil ist, das gerade für den professionellen Gebrauch nicht jedes beliebige Image aufgeflasht werden kann. Weiterhin sind dieses Images nicht ohne weiteres disassemblierbar.

Der Bootloader kann auch mit einem anderen Passwort für eigene Images versehen werden. Für das KnowHow und die benötigten Tools einfach kontaktieren.

Äußerlich erkennbar ist ein Netzer mit Bootloader Version 3 daran, dass die **linke** LED der Netzwerkbuchse schnell blinkt.

### **Update**

Wenn eine Lizenz für die pro-Version erworben wurde, dann muss zunächst ein Update von Bootloader Version 2 auf Version 3 gemacht werden. Das Update wird als Intel-Hex-File per eMail versendet. Jedes Update wird mit der MAC-Adresse des Ziel-Netzers signiert. Beim Erwerb der Lizenz muss entsprechend die MAC-Adresse des Netzers mit angeben werden.

Das Wichtigste zuerst: die Bootupdates funktionieren generell auf allen Netzern dieser Welt. Aber nur auf den Netzer mit der angegebenen MAC-Adresse kann später auch die Version 1.4 pro installiert werden! Also bitte das richtige Bootupdate nur für den richtigen Netzer anwenden. Während der Flashvorgänge den Netzer nicht ausschalten!

Das Bootupdate mit TFTP entsprechend dieser Anleitung aufgespielt. Nach erfolgreichen Flashvorgang sollte der Netzer neu Aufstarten und die LEDs der Netzwerkbuchse abwechselnd blinken. Das ist der Flashvorgang des Updates. Im Anschluss startet der Netzer automatisch neu, die neue Bootloader-Version ist installiert! Erkennbar ist das daran, dass nun anstatt der rechten die linke LED im Bootloadermodus blinkt.

## **Updates im laufenden Betrieb**

### Mit Webinterface und TFTP-Client

Das Update wird mit einem PC über das Netzwerk durchgeführt. Das zu ladende Hexfile wird zuvor auf

der Festplatte abgelegt. Die Datei wird mittels TFTP-Protokoll an Netzer übertragen. Für das Update wird ein TFTP-Client benötigt. Bei den meisten Betriebssystemen ist ein solcher Client standardmäßig enthalten.

Seit Version 1.3 muss das Firmware-Update explizit über das Netzer Webinterface (eingeloggt als Administrator) freigeschaltet werden. Damit wird eine mögliche Sicherheitslücke des Netzers geschlossen. Dazu findet sich ein Radiobutton in den allgemeinen Einstellungen:



Anschließend wird mittels der TFTP PUT-Anweisung die Datei an Netzer übertragen. Netzer wird über die IP-Adresse oder den Netzwerknamen angesprochen. Unter Windows sieht ein TFTP Aufruf von der Kommandozeile beispielsweise so aus:

tftp -i ne7C4000.local put "Netzer.bin"



Das -i schaltet den binären Modus ein, da Bootloader 3 nur binäre Dateien akzeptiert.

Netzer wird automatisch in den Updatemodus versetzt und die Datei übertragen. Eine laufende Übertragung ist an der Netzwerkaktivitäts-LED zu erkennen, die für ca. 10-20 Sekunden aufleuchtet. Am Ende gibt der tftp-Client eine Meldung ähnlich der folgenden aus:

Übertragung erfolgreich: 335139 Bytes in 16 Sekunden, 20946 Bytes/s

#### Mit curl

Mit curl kann man das Update direkt von der Kommandozeile aus aktivieren:

```
curl --data "ubf=1&0=Save"
http://nutzer:passwort@netzer_name.local/common.htm
```

Der netzer\_name muss dem MDNS-Namen des Netzers entsprechen. Für nutzer und passwort müssen die Daten des Adminstrators eingetragen werden. Für Firmware ohne Zugangskontrolle lautet die Zeile wie folgt:

```
curl --data "ubf=1&0=Save" http://ne2c3519.local/common.htm
```

Da curl auch TFTP beherrscht, kann es auch das Übertragen der Binärdatei übernehmen:

```
curl -T "Netzer.bin" tftp://ne7C4000.local
```

2025/12/03 22:01 3/3 Bootloader Version 3 / 4

# **Updates im Bootloadermodus**

Der Bootloadermodus ist direkt nach dem Einstecken der Stromversorgung für ca. 2 Sekunden aktiv. Er ist an der schnell blinkenden linken LED zu erkennen. Im Bootloadermodus hat Netzer immer eine feste nicht veränderbare IP-Adresse 192.168.97.60 sowie die MAC-Adresse 00-04-A3-00-00-00. Es ist wichtig, dass die IP durch kein anderes Gerät im Netzwerk belegt ist. Der Updatevorgang läuft analog zur ersten Variante.



Wenn das Update gestartet wird, darf sich nur ein Netzer im Netzwerk und im Bootloadermodus befinden!

From:

http://www.mobacon.de/dokuwiki/ - MoBaCon

Permanent link:

http://www.mobacon.de/dokuwiki/doku.php?id=de:netzer:boot3&rev=1343999193

Last update: 2025/06/11 20:43

